

Руководство по быстрой установке XCubeSAN

Благодарим за приобретение систем хранения данных QSAN XCubeSAN.

С помощью данного руководства вы сможете быстро запустить в работу следующие модели СХД: XS5224, XS5216, XS5212, XS5226, XS3224, XS3216, XS3212, XS3226, XS1224, XS1216, XS1212, XS1226 Руководство по быстрой установке на других языках доступно по ссылке: https://qsan.com/m5jzpd

Перед началом работы

Что включено в комплект поставки

Для всех моделей QSAN XCubeSAN:



Установка дисков 2

Разблокировка салазок для дисков

- По умолчанию защелки салазок для дисков заблокированы для предотвращения их повреждения во время транспортировки.
- Для разблокировки салазок LFF или SFF сдвиньте соответствующий переключатель слева направо.

Извлечение салазки для дисков

- Порядок извлечения салазки LFF: сдвиньте кнопку справа налево; салазка автоматически откроется.
- Порядок извлечения салазки SFF: сдвиньте кнопку сверху вниз; салазка автоматически откроется.

Опции:

- 4-х портовая карта расширения 16Gb/8Gb Fibre Channel SFP+ (HO-16F4S2)
- 2-х портовая карта расширения 16Gb/8Gb Fibre Channel SFP+ (HQ-16F2S2)
- 4-х портовая карта расширения 10GbE iSCSI SFP+ (HQ-10G4S2)
- 2-х портовая карта расширения 10GBASE-T iSCSI RJ45 (HQ-10G2T)
- 4-х портовая карта расширения 1GBASE-T iSCSI RJ45 (HQ-01G4T) - Модуль резервирования кэш памяти (Cache-to-flash module):
- Батарея + флэш память (C2F-BM128G)
- Конденсатор + флэш память (C2F-SP128G) - Рельсы для установки в шкаф (SLR-RM3640)
- Дисплей USB LCM (LCM-U162)

Подготовка к установкеа

Перед установкой системы хранения, настоятельно рекомендуется следовать нашей конфигурации рабочей таблицы, которую можно загрузить с веб-сайта QSAN: https://gsan.com/zk6ucs

Запишите ключевые настройки

- Имя системы - Пароль администратора

- Адрес NTP сервера
- IP адреса портов управления контроллера 1 - Адрес DNS сервера

Более подробная информация

Для дополнительной информации по программному и аппаратному обеспечению, а также по матрице совместимости (HDD, SSD, HBA, коммутаторы), пожалуйста, обратитесь к разделу документации на сайте QSAN: https://qsan.com/download

¹ LFF : Large Form Factor / диски 3.5" ² SFF : Small Form Factor / диски 2.5"



Установка дисков LFF в салазку LFFa

- 1. Положите диск на твердую поверхность.
- Установите диск в салазку так, чтобы 4 боковых отверстия на салазке совпадали с боковыми отверстиями на самом диске (разъем диска должен быть сзади).
- 3. Прикрутите диск четырьмя винтами.



Установка дисков SFF в салазку LFF

- 1. Положите диск на твердую поверхность.
- 2. Установите диск в салазку ближе к задней части.
- 4 нижних отверстия на салазке должны совпасть с отверстиями на нижней стороне диска (ближние к краю отверстия на салазке предназначены для SAS дисков; дальние отверстия - для SATA SSD).
- 4. Прикрутите диск четырьмя винтами.

Установка дисков SFF в салазку SFF

- 1. Положите диск на твердую поверхность.
- 2. Удалите транспортную вставку. Затем установите диск в салазку, чтобы его разъемы были сзади.
- 3. Установите диск в салазку так, чтобы 4 боковых отверстия на салазке совпадали с боковыми отверстиями на самом диске.
- 4. Прикрутите диск четырьмя винтами.

Установка салазки с диском в корпус СХД

- Необходимо открыть защелку на салазке до установки в корпус СХД.
- Процедура установки дисков в СХД одинакова для всех типов дисков (LFF и SFF):
- 1. Вставьте диск в свободный слот СХД до упора, пока защелка на салазке не закроется.
- 2. Сдвиньте кнопку для блокировки салазки в корпусе справа налево.
- Обратите внимание на номер слота, куда вы установили новый диск. Номера слотов для корпуса 2U на 26 дисков напечатаны на самом корпусе.

1

2 2.5" диск



3 Установка опциональных карт расширения

Пожалуйста, обратитесь к полному руководству пользователяQSAN XCubeSAN

Hardware Manual для детальной информации.

- 1. Извлеките заглушку слота карты расширения.
- 2. Установите карту расширения в слот 1.



4 Установка опционального монтажного комплекта для шкафа (рельсы)

Монтажный комплект для шкафа (рельсы) является опциональным для продуктов серии XCubeSAN. Если вы заказали его, то для установки ознакомьтесь с порядком его установки.

Предупреждение: Полностью скомплектованная система XCube SAN может быть очень тяжелой. Поэтому во избежание травм и

повреждений рекомендуется производить установку как минимум двум людям.

Транспортная вставка Салазка SFF

Салазка LFF



5 Включение системы

Подключите кабели питания

- 1. Подключите кабели питания от каждого блока питания к сети.
- 2. Убедитесь, что кабели питания надежно зафиксированы в разъемах во избежание случайного отключения.

Включение компонентов системы

- 1. Включите все сетевые коммутаторы, маршрутизаторы и прочие компоненты.
- 2. Включите все полки расширения, которые подключены к основной системе.
- 3. Включите XCubeSAN при помощи кнопки, расположенной на лицевой панели системы.

Совет:

Пожалуйста, дождитесь, пока индикатор на лицевой панели будет зеленого цвета прежде, чем будете пытаться подключиться к системе. Полная загрузка системы XCubeSAN может занять несколько минут.

4. На следующем рисунке представлены значения световых индикаторов, определяющих текущее состояние системы.



6 Первичная настройка системы

Обнаружение системы

По умолчанию IP адрес порта управления настроен на DHCP. Вы можете воспользоваться нашей утилитой QFinder на основе Javaдляпоиска систем QSAN в сети и доступа к ним через web интерфейс.

Утилита QFinder

Для загрузки QFinder воспользуйтесь ссылкой: https://qsan.com/QFinder

QFinder основана на технологии Java. Для ее работы потребуется JRE (Java Runtime Environment). Для загрузки JRE воспользуйтесь ссылкой: http://www.java.com/en/download/

После установки JRE запустите файл QFinder.jar. Все SAN системы в вашей сети будут обнаружены и представлены в едином окне.

Выберете систему, которую вы искали. По двойному щелчку мыши будет открыт браузер с адресом web интерфейса управления.

| Ų | Совет: Если в вашей сети нет DHCP сервера, порту управления будет автоматически присвоен IP адрес 169.254.1.234/16. Так что вы можете установить адрес вашего компьютера из той же подсети (например, 169.254.1.1/16) для доступа к интерфейсу управления СХД. После этого откройте браузер и введите в адресной строке |
|---|--|
| | http://169.254.1.234. |

| Q QFinder | | الوار الوجيديو | | | | |
|-------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| Rescan | (i) About | Exit | | | | C SAN |
| IP Add | dress | NIC | System Name | Model Name | Firmware Ver. | MAC Address 🔺 |
| 192.168.30. | 234 | Mgmt | XS5216-D40000 | X\$5216 | 1.0.0 | 00:13:78:D4:00:00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Разъем питания

(левый)а



Разъем питания (правый)

Первоначальная настройка

При первичном входе в интерфейс управления будет автоматически запущен мастер настройки системы, который позволит быстро подготовить СХД к работе.

Шаг 1

Для доступа к web интерфейсу SANOS необходимо ввести имя пользователя и пароль. По умолчанию используются следующие значения:

- Имя пользователя: admin
- Пароль: 1234

| Welc | ome to XCubeSAN_ | SANOS |
|-----------|------------------|-------|
| Username: | admin | |
| Password: | ••••• | |
| English | × | Login |

Шаг З

- Подтвердите или измените IP адрес порта управления и DNS сервер.
- Нажмите Next для продолжения.

| System Setup | Management Port IP Address on Controller 1 | | | | |
|---------------|---|---------------|--|--|--|
| Network Setup | O DHCP | | | | |
| Summan | BOOTP | | | | |
| o uninda y | Static IP Address | | | | |
| | IP Address : | 192.168.1.234 | | | |
| | Subnet Mask : | 255.255.255.0 | | | |
| | Gateway : | 192.168.1.254 | | | |
| | DNS Server Address | | | | |
| | DNS (Domain Name System) provides a means to translate FQDN (Fully Qualified Domain Name) to IP address. Som notification services need DNS setting. | | | | |
| | Obtain DNS server address automatically | | | | |
| | User the following DNS service | ver addresses | | | |
| | Preferred DNS Server | 8888 | | | |

Шаг 2

- Введите имя системы.
- Измените пароль учетной записи Admin.
- Установите текущую дату и время. Можно задать их как вручную, так и посредством NTP (Network Time Protocol).
- Выберете временную зону.
- Нажмите Next для продолжения.

| Initial Configuration | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| System Setup | System Name | | |
| Network Setup | System Name : | XCubeSAN_SANOS | (Maximum 32 Characters) |
| Summary | Admin Password | | |
| | New Password : | ••••• | |
| | Re-type New Password : | •••••• | |
| | Date and Time | | |
| | Keep Current Time : | 2016/9/17 9:26:20 | |
| | Manual Setting : | | |
| | Synchronize with a NTP (I | | |
| | NTP Server : | 0.pool.ntp.org | |
| | Time Zone | | |
| | Time Zone : | (GMT+08:00) Taipei | * |



Проверьте все сделанные настройки и нажмите Finish для завершения установки. В следующий раз вы будете входить в интерфейс управления через новый IP адрес и новым паролем администратора.

| Initial Configuration | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| System Setup | System Setup | |
| Network Setup | System Name | XCubeSAN_SANOS |
| Summary | Date and Time | Synchronize with a NTP |
| | Time Zone | (GMT+08:00) Taipei |
| | Network Setup | |
| | Management Port Type | Static |
| | IP Address | 192.168.1.234 |
| | Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| | Gateway | 192.168.1.254 |
| | DNS Server Address | |
| | DNS Server | 8.8.8.8 |
| | Please click Finish button to ta | ke effect, and then login as new IP address of management port and new admin password. |

Настройка серверов и системы хранения

После первоначальной настройки следующим шагом будет настройка системы хранения в соответствии с вашими потребностями. Для более детальной информации по этому вопросу обратитесь к руководству пользователя XCubeSAN SANOS User's Manual, который вы можете загрузить с сайта QSAN по ссылке: https://qsan.com/u4bb2s

7 Получение технической поддержки

В случае возникновения трудностей обратитесь к разделу «Разрешение проблем» в руководстве пользователя XCubeSAN series Hardware Owner's Manual или SANOS User's Manual для поиска решения проблем при первичной настройке. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, свяжитесь с технической поддержкой QSAN любым удобным для вас способом.

- Web сайт: https://qsan.com/support на английском языке
- Телефон: +886-2-7720-2118 # 136 на английском языке

(время работы: 09:30 - 18:00, Пн - Пт, UTC+8), +7 495 120 67 02 на русском языке (время работы 09:00 – 18:00, Пн - Пт, UTC+3) - Skype чат, Skype ID: qsan.support

- (время работы: 09:30 02:00, Пн Пт, UTC+8, время работы в летний период: 09:30 01:00) на английском языке
- Email: support@qsan.com на английском языке, support@qsan.su на русском языке



©2017 QSAN Technology Inc. Все права зарегистрированы. Не допускается перепечатка и распространение этой информации без письменного согласия компании QSAN. XCubeSAN, SANOS, QFinder и логотип QSAN – это торговые марки компании QSAN. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Функционал, технические характеристики, названия моделей могут быть изменены без предварительного уведомления.